
HANDLEIDING FT 20 20 LTR /40 LTR.

De FT 20 is bedoeld voor het transport van heet vet/olie naar de afvalton of bij filtering via een doelmatig filter terug in de friteuse.

GEBRUIK HET TOESTEL ALLEEN VOOR DIT DOEL

Opzuigen van vet/olie

Zet de onderste hendel, die achter in het leidingsysteem zit, uit.

Houd nu het mondstuk onder het vetniveau en zuig met behulp van de grijze cilinder het vet/olie in de FT 20. Houd hierbij steeds het mondstuk onder vetniveau!

Wanneer de friteuse leeg is, zet de hendel direct terug in neutrale stand en plaats het mondstuk terug in de houder.

De FT 20 is nu gereed voor transport.

Gebruik bij transport over drempels en afstapjes steeds beide handen middels stuurhuis en de beugel die op het toestel zit.

Terug pompen van vet/olie

zet de bovenste hendel uit en druk de standbuis helemaal naar beneden, haal het mondstuk uit de houder en houd deze boven de afvalton of bij filtering boven een doelmatig filter.

Pomp nu het vet /olie met rustige slagen uit de FT 20 de eerste 3 tot 6 slagen zijn nodig om het toestel op druk te brengen!

Wanneer de FT 20 leeg is zet de bovenste hendel terug in de neutrale stand en plaats het mondstuk terug in de houder.

BELANGRIJK

Na gebruik van de FT 20 de standbuis 5 à 10 cm. uit de tank omhoog trekken om verstopping te voorkomen laat de standbuis bij in gebruik name in die positie staan alleen bij terug pompen de standbuis omlaag drukken.